

SYSTÉM PRIPOMENUTIA SERVISU HONDA

Jazz Hybrid

A	Výmena motorového oleja a olejového filtra	0.5
B	Kontrola predných a zadných brzd Kontrola guľových čapov riadenia, prevodovky riadenia a manžiet Kontrola súčastí zavesenia Kontrola manžiet hnacích hriadel'ov Kontrola brzdových hadíc a rúrok vrátane rúrok VSA Kontrola hladín všetkých kvapalín a stavu kvapalín Kontrola výfukového systému Kontrola palivového vedenia a spojov Kontrola dátumu expirácie náplne TRK (súprava pre opravu pneu) Skúšobná jazda (hlučnosť, stabilita, funkcia palubných prístrojov) Kontrola nastavenia svetlometov Kontrola korózie vozidla *1 Kontrola a nastavenie parkovacej brzdy Kontrola stavu pneumatík	0.7
2	Výmena prachového a peľového filtra *2 Kontrola hnacieho remeňa	0.1
3	Výmena kvapaliny v prevodovke	0.4
4	Výmena palivového filtra *3	1.4
5	Výmena chladiacej kvapaliny motora	0.6
7	Výmena brzdovej kvapaliny	0.4
8	Výmena vložky vzduchového filtra *4	0.1
9	Kontrola a nastavenie vôle ventilov *5	2.2

Za nasledujúcich podmienok sa vyžaduje údržba určitých položiek nezávisle od zobrazenia na multifunkčnom displeji

* 1 Ak sa položka B objaví pred uplynutím 1 roku, kontrolujte koróziu vozidla každý rok.

* 2 Ak jazdíte hlavne v mestských oblastiach s vysokou koncentráciou sadzí vo vzduchu, v prašných podmienkach alebo keď zoslabne prúdenie vzduchu zo systému vyhrievania a chladenia/systém klimatizácie, vymeňte filter každých 20 000 km (12 500 míľ) alebo každý rok.

* 3 Výmena palivového filtra sa odporúča každých 110 000 km (68 500 míľ) v prípade, ak je používané palivo, ktoré je znečistené prachom a pod., pretože tým dochádza ku skoršiemu zaneseniu filtra.

* 4 Ak jazdíte v prašných podmienkach, zaistite jeho výmenu každých 30 000 km (18 750 míľ).

* 5 Senzorická metóda
Upravte ventily počas servisu každých 120 000 km, ak sú hlučné.